


一键开关使用说明书




产品介绍




配网设置

1. 设备通电



用薄片状工具(例如壹圆硬币)卡入电池盖槽, 逆时针旋转打开电池盖;



取出电池绝缘片, 产品通电后旋紧电池盖。

2. 长按按键5秒后松开, 绿色指示灯闪烁, 传感器进入配网状态。



用针长按5秒后松开



配网提示:


- 长按按键5-10秒进行配网, 按下按键后绿灯常亮, 5秒后绿灯熄灭, 此时松开按键开始配网, 10秒后松开按键不配网。配网时间20秒左右, 配网过程中绿灯闪烁。
- 配网成功绿灯常亮5秒, 配网失败绿灯熄灭。

安装说明

方式一: 无需粘贴, 直接放置在所需位置。



方式二: 撕下胶贴, 粘贴在所需位置即可。



技术参数

无线类型	Zigbee
工作电压	DC 3V (CR2032电池)
发射频率	2.4GHz
工作温度	-10°C~+55°C
低电压预警	有
产品尺寸	Φ50X16mm

限制元素或元素标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	0	0	0	0	0	0
线路板	0	0	0	0	0	0
外壳及其他部件	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。



保修卡

保修政策

1. 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理。
2. 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可以选择换货或修理。
3. 产品自售出之日起12个月内, 出现产品质量问题, 可为您提供保修服务。

非保修政策

1. 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
2. 未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
3. 未经我司授权拆修造成的损坏。
4. 因不可抗力造成的损坏。
5. 产品在使用过程中正常的褪色和损耗不在保修范围之内。

用户存根联

用户信息 (请用户填写真实信息, 我司承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____

电话 _____

电子邮箱 _____

邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装号SN _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

厂家存根联

用户信息 (请用户填写真实信息, 我司承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____

电话 _____

电子邮箱 _____

邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装号SN _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____